

ISTRUZIONI PER INSTALLAZIONE PARATIE ANTIALLAGAMENTO IN MODO AUTONOMO

1) Posizionare il profilo soglia (dove occorrente) e segnare i fori,dopo di che forare,pulire e fissare con le viti.(Stendere il silicone nella parte inferiore del profilo soglia prima di avvitare definitivamente).
Fare attenzione a sigillare con cura nella parte sottostante e sui bordi.

2) Posizionare i supporti laterali (sopra il profilo soglia dove occorrente).

Segnare i fori,dopo di che forare e pulire,stendere il silicone dietro i supporti e fissare con le viti.

Fare attenzione a sigillare con cura tutte le parti,anche nella parte interna ai supporti dove andra' a posizionarsi la paratia.

AVVISO: Tutte le paratie sono dotate di meccanismi a pressione manuali,per una maggiore pressione utilizzare i bulloni e la chiave in dotazione.
(CONSIGLIATO)

I meccanismi di pressione nei supporti vanno posizionati all'esterno,fronte arrivo allagamento.

Per ulteriori informazioni contattare il numero telefonico di assistenza STOP ALLAGAMENTI





